










*Durch die falsche Bedienung von Hydranten werden vielfach Schäden verursacht. Das zu schnelle Schliessen der Ventile führt zu Druckschlägen im Leitungsnetz. Wird das Hauptventil nicht ganz geöffnet, resp. komplett geschlossen, entstehen durch die nicht geschlossene Entleerung grosse Wasserverluste!*

Die nachfolgende Anleitung beschreibt die richtige Bedienung von Überflurhydranten.

## Inbetriebnahme

				
1. Verschlusskappe abnehmen	2. Schutzdeckel öffnen	3. Seitenventile (1) schliessen und Hauptventil (2) langsam bis zum <b>Anschlag</b> öffnen	4. Seitenventile leicht öffnen bis Hydrant entlüftet ist, evtl. spülen	5. Verbraucher anschliessen, Seitenventil(e) vollständig öffnen

## Ausserbetriebnahme

			
1. Hauptventil ganz schliessen	2. Seitenventile öffnen (1 Umdrehung)	3. Verschlusskappen montieren, kontrollieren dass Entleerung funktioniert	4. Schutzdeckel schliessen